

13. Устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах, без воздействия вредных и опасных производственных факторов.

ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ

1. Убедитесь, что устройство подключено правильно.
2. Убедитесь, что соответствующий порт компьютера исправен. Попробуйте использовать другой порт.
3. Если изделие не функционирует, обратитесь к продавцу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	960 USB STEREO
P/N	EX294417RUS
Диаметр динамических головок	40мм
Длина кабеля	2.0м±0.1
Гарнитура	USB

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Более подробную информацию о товаре можно найти на сайте производителя www.exegate.com

Дата изготовления указана в серийном номере: EX#####MMYYYY, где MM- месяц, YYYY – год

Производитель: ЭКСЕГЕЙТ ЛИМИТЕД **Импортер в РФ:** ООО «КАРИН» 141108, 302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Роад, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, д. 2, стр. 142
Ист. Ванчай, Гонконг
e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com e-mail: info@karin.ru, www.karin.ru

ExeGate



**Стереогарнитура ExeGate
960 USB STEREO**

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для воспроизведения звука.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса и кабеля. Если изделие повреждено, обратитесь к продавцу.
3. Эта гарнитура подходит для аудиоустройств с USB, таких, как ноутбуки, планшеты и т.д.
4. Необходимая операционная система, 32-разрядная или 64-разрядная Win 7/Win 8/Win 8.1/Win 10.
5. Подключите USB-кабель к соответствующему разъему на панели корпуса компьютера, ноутбука, планшета и т.д.
6. Наденьте наушники таким образом, чтобы микрофон был слева.
7. Пожалуйста, убедитесь, что громкость установлена на минимальном уровне, и отрегулируйте регулятор громкости, чтобы получить необходимую громкость.

Если при воспроизведении звука работает только одна сторона или звук не четкий, проверьте, правильно ли вставлен USB-штекер. Также на качество звука влияют электроприборы с сильным магнитным полем, находящиеся близко к устройству, пожалуйста, уберите их.

ПРОСЛУШИВАНИЕ ПРИ ЧРЕЗМЕРНО ВЫСОКОЙ ГРОМКОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕОБРАТИМОМУ ПОВРЕЖДЕНИЮ СЛУХА.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Используйте товар только по прямому назначению.
2. Храните устройство в сухом месте. Не допускайте попадания влаги на изделие и внутрь его.
3. Не разбирайте гарнитуру. Данное изделие не содержит частей, под лежащих самостоятельному ремонту.
4. Устройство не требует специальных условий перевозки и реализации.
5. Утилизация изделия по завершении срока службы должна выполняться в соответствии с требованиями всех государственных нормативов и законов.
6. Храните в недоступном для детей месте.
7. Не роняйте и не подвергайте устройство сильным ударам.
8. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей.
9. Используйте устройство при комнатной температуре.
10. Избегайте контакта с источниками огня.
11. Не пользуйтесь наушниками во время управления транспортным средством, езды на велосипеде, бега или ходьбы по проезжей части.
12. Перед очисткой отсоедините устройство. Не используйте растворители, разбавители для красок, моющие средства и т. д. Для очистки поверхности устройства; протирайте его мягкой влажной тканью. Затем дайте изделию полностью высохнуть.