



# **Руководство пользователя**

## **Акустическая система 2.0**

Модели:

Accord 235

Maestro SPS-605

Maestro SPS-515

Maestro SPS-590

## НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для воспроизведения звука.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Выходная мощность	Диапазон частот	Питание	P/N
Accord 235	2x3Вт (6Вт RMS)	30-18000 Гц	220В	EX294431RUS
Maestro SPS-605	2x3Вт (6Вт RMS)	30-18000 Гц	220В	EX294432RUS
Maestro SPS-515	2x3Вт (6Вт RMS)	30-18000 Гц	220В	EX297197RUS
Maestro SPS-590	2x3Вт (6Вт RMS)	30-18000 Гц	220В	EX297196RUS

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса и кабелей. Если изделие повреждено, обратитесь к продавцу.

### Подключение к компьютеру

Подключите аудио кабель к соответствующему разъему на задней панели корпуса компьютера и шнур питания к розетке.



## ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ

1. Убедитесь, что устройство подключено правильно.
2. Убедитесь, что соответствующий порт компьютера исправен. Попробуйте использовать другой порт.
3. Если изделие не функционирует, обратитесь к продавцу.

## **ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

- 1.** Используйте товар только по прямому назначению.
- 2.** Храните устройство в сухом месте. Не допускайте попадания влаги на изделие и внутрь его.
- 3.** Если перед началом эксплуатации акустическая система хранилась при отрицательных температурах, то ее следует выдержать при комнатной температуре не менее трех часов.
- 4.** Не разбирайте акустическую систему. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту.
- 5.** Устройство не требует специальных условий перевозки и реализации.
- 6.** Утилизация изделия по завершении срока службы должна выполняться в соответствии с требованиями всех государственных нормативов и законов.
- 7.** Храните в недоступном для детей месте.
- 8.** Не роняйте и не подвергайте устройство сильным ударам.
- 9.** Избегайте воздействия прямых солнечных лучей.
- 10.** Используйте устройство при комнатной температуре.
- 11.** Избегайте контакта с источниками огня.
- 12.** Убедитесь, что вокруг акустической системы достаточно свободного пространства для вентиляции.
- 13.** Перед очисткой отсоедините устройство. Не используйте растворители, разбавители для красок, моющие средства и т. д. для очистки поверхности устройства; протирайте его мягкой влажной тканью. Затем дайте продукту полностью высохнуть.
- 14.** Устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах, без воздействия вредных и опасных производственных факторов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Более подробную информацию о товаре можно найти на сайте производителя [www.exegate.com](http://www.exegate.com)

Дата изготовления указана в серийном номере: EX56166MMYYYY####, где MM- месяц, YYYY – год.



Сделано в Китае  
Designed by ExeGate Ltd.  
© 2019 ExeGate Ltd. All rights reserved.

**Производитель:** ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД  
302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род  
Ист, Ванчай, Гонконг  
e-mail: [info@exegate.com](mailto:info@exegate.com), [www.exegate.com](http://www.exegate.com)

**Импортер в РФ:** ООО «Карин», 141402,  
Московская область, г.о. Химки, г.Химки,  
Вашутинское ш., стр. 36В, помещ. 304  
e-mail: [info@karin.ru](mailto:info@karin.ru), [www.karin.ru](http://www.karin.ru)